
photosensitive sensor

光敏电阻传感器



时间: 2022.8

版本 V1.0

一、模块简介

光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,其工作原理是基于内光电效应。随着光照强度的升高,电阻值迅速降低,由于光照产生的载流子都参与导电,在外加电场的作用下作漂移运动,电子奔向电源的正极,空穴奔向电源的负极,从而使光敏电阻器的阻值迅速下降。其在无光照时,几乎呈高阻状态,暗电阻很大。

光敏电阻模块一般用来检测周围环境的光线的亮度,触发单片机或继电器模块等。使用宽电压 LM393 比较器,信号干净,波形好,驱动能力强,超过 15mA。配可调电位器可调节检测光线亮度。设有

固定螺栓孔 M3,方便安装。

二、模块参数

工作电压: 5V

模块接口: PH2.0-2P (配 PH2.0 转杜邦母头线)

光敏电阻型号: 5516


定位孔: M3

模块尺寸: 35 * 23 * 7.2mm(长宽高)

三、引脚说明

G	GND 电源地
V	VCC 电源供电 5V
D	数字量输出引脚
А	模拟量输出引脚

四、实物尺寸



五、使用说明

数字量 D 输出端可以直接驱动本店继电器模块,由此可以组成一个光控开关。模拟量 A 可以和 AD 模块相连,通过 AD 转换,可以获得环境光强的数值。当环境光线亮度达不到设定阈值时,D 端输出高电平,当外界环境光线亮度超过设定阈值时,D 端输出低电平。检测亮度可以通过电位器进行调节,顺时针调电位器,检测亮度增加;逆时针调电位器,检测亮度减少。