干簧管磁控开关模块



时间: 2022.8 版本 V1.0

一、模块简介

干簧管是干式舌簧管的简称,是一种有触点的无源电子开关 元件,具有结构简单,体积小便于控制等优点,其外壳一般是一 根密封的玻璃管,管中装有两个铁质的弹性簧片电板,还灌有一 种叫金属铑的惰性气体。平时,玻璃管中的两个由特殊材料制成 的簧片是分开的。当有磁性物质靠近玻璃管时,在磁场磁力线的 作用下,管内的两个簧片被磁化而互相吸引接触,簧片就会吸合 在一起,使结点所接的电路连通。外磁力消失后,两个簧片由于 本身的弹性而分开,线路也就断开了。因此,作为一种利用磁场 信号来控制的线路开关器件,干簧管可以作为传感器用,用于计 数,限位等等(在安防系统中主要用于门磁、窗磁的制作),同 时还被广泛使用于各种通信设备中。在实际运用中,通常用永久 磁铁控制这两根金属片的接通与否,所以又被称为"磁控管"。 在程控交换机、复印机、洗衣机、电冰箱、照相机、消毒碗柜、 门磁、窗磁、电磁继电器、电子衡器、液位计、煤气表、水表中 等等都得到了很好的应用。

使用宽电压 LM393 比较器,通过对干簧管元件传过来的值和电位器值比较,可以直接输出高低电平,信号干净,波形好,驱动能力强,超过 15mA。

二、模块参数

工作电压: 5V


模块接口: PH2.0-2P (配 PH2.0 转杜邦母头线)

定位孔: M3 模块尺寸: 35 * 23 * 7.2mm (长宽高)

三、引脚说明

G	GND 电源地
V	VCC 电源供电 5V
D	数字量输出引脚
А	模拟量输出引脚

四、实物尺寸



五、使用说明

接好 VCC 和 GND,模块电源指示灯会亮,干簧管需要和磁铁配合使用,在感应到有一定的磁力的时候,会呈导通状态,模块输出低电平,无磁力时,呈断开状态,输出高电平,干簧管与磁铁的感应距离在其灵敏度范围内;模块 D 输出端可以单片机 I/O 口直接相连,通过单片机可以检测干簧管的触发状态;模块 D 输出端与继电器 IN端相连,组成大功率干簧管开关,直接控制高电压。模拟输出 A 引脚用不上,不需连接。